

# HÜDROSTAADI KALIBREERIMINE

1. Eemalda seadme kaan
2. Mõõda või määrä õhuniiskus jõhvelemendi läheduses
3. Aseta seadenupp mõõdetud või määratud niiskuse järgi lugemile
4. Seadista kalibreerimismutter asendisse, kus seadenupu edasi-tagasi keeramisel määratud lugemi juures kostub mikrolüliti klõpsatus
5. Keera seadenupp soovitud lugemile
6. Paigalda seadme kaan

Hooaja lõpus tuleb hüdrostaat puhastada.

