

HYGROSTAATIN KALIBROINTI

1. Irrota kotelon kansi
2. Mittaa tai arvioi ilman suhteellinen kosteus hiuselementtien läheisyydestä
3. Asenna säätönuppi mitattuun tai arvioituun lukemaan
4. Käännä kalibrointimutteri asentoon, jossa mikrokytkin napsahtaa säätönuppia käännettäessä asetusarvosta edestakaisin
5. Aseta säätönuppi haluttuun asetusarvoon
6. Kiinnitä kotelon kansi

Hygrostaatti on aina puhdistettava käyttökauden jälkeen.

