

IRROTUS:

Poista ensin holkin kiinnitysruuvit

Kierrä ruuvit ulosvetoreikiin ja kiristä tasaisesti



ASENNUS:

Öljyä kartiopinnat ja kiinnitysruuvit

Aseta holkki pyörän napaan

Kierrä kiinnitysruuvit paikoilleen

Asenna akselille oikeaan linjaan

Kiristä kiinnitysruuvit tasaisesti