

A10-5041-FI-201711

GSM-HÄLYTTIMEN KYTKENTÄOHJE

1. Kytke hälytysyksikkö keskuksen liittimeen –X10.
2. Avaa hälytysyksikön ja GSM-yksikön kannet avaamalla ruuvit. Aseta SIM-kortti piirilevyn päällä olevaan pidikkeeseen. SIM-kortin PIN-koodikysely täytyy olla pois käytöstä. Kiinnitä hälytysyksikön kansi.
3. Kytke kuivurikeskukseen virta päälle.
4. Odota noin kaksi minuuttia ja soita puhelimellasi asettamasi SIM-kortin numeroon. Odota, kunnes puhelu katkeaa.
5. Lähetä seuraavat tekstiviestit hälytysyksikön SIM-kortin numeroon:
XXXX I1:5.
XXXX V1:0.
XXXX V2:1.
XXXX S:0.
XXXX E1: KUIVURI HALYTYS.
XXXX E2: KUIVAUSTIETO.

XXXX on salasana, joka on tehdasasetuksena modeemin IMEI-koodin neljä viimeistä numeroa. Numero on merkitty hälytysyksikön kanteen ja pakkaukseen. IMEI-koodi löytyy myös modeemin piirilevystä, kun modeemikotelon aukaisee. Salasana on myös tarrassa modeemikotelon päällä. Huomaa, että salasanan jälkeen tulee välilyönti.

Nyt laite on asetettu käyttövalmiiksi ja antaa hälytyksen ”KUIVURI HALYTYS” tekstiviestillä, mikäli moottorisuoja on lauennut, taajuusmuuttaja hälyttää, pyörimisvahti hälyttää tai öljypolttimessa on häiriö. Laite myös ilmoittaa tekstiviestillä ”KUIVAUSTIETO” kun jäähdytysaika on kulunut loppuun automaattikäytöllä (erä valmis) tai kun jäähdytys alkaa.

Pohjassa olevasta kytkimestä voi valita, tuleeko kuivaustieto jäähdytyksen alkaessa (= 1) vai erän ollessa valmis (= 0).

XXXX R: viesti palauttaa hälyttimen tehdasasetukset.

Vianmääritys

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
GSM-valo ei pala	Ei virtaa	Kytke virtalähde
GSM-valo sammuu muutaman sekunnin kuluttua	Ei SIM-korttia / huono kosketus SIM-korttiin	Aseta SIM-kortti uudelleen paikalleen ja / tai puhdista SIM-kortin paikka
GSM-valo vilkkuu kolmesti jaksoittain	PIN-koodi ei ole ”0000”	Muuta PIN-koodiksi ”0000”
GSM-valo palaa jatkuvasti	GSM-verkko ei ole saatavilla / antennia ei ole kiinnitetty	Kiinnitä antenni / vaihda antennin paikkaa
GSM-valo sammuu 3 minuutin kuluttua	Tunnistuspuhelua ei ole tehty	Tee tunnistuspuhelu
STD32 ei reagoi tunnistuspueluun (ei vastaa)	Tunnistuspuhelu on jo tehty	Palauta laitteen tehdasasetukset
STD32 ei reagoi tekstiviestikomentoihin	Väärä IMEI-koodi viestissä / viestiä ei ole vielä toimitettu	Tarkista IMEI-koodi / odota, kunnes tekstiviesti on toimitettu
STD32 ei reagoi tekstiviesteihin tai puheluihin, vaikka on yhteydessä verkkoon	Matkapuhelin ei lähetä numeroa / numeronsalaus on päällä	Aktivoi matkapuhelimen numeron lähettäminen
Järjestelmävalot palavat	Tunnistuspuhelua ei ole tehty	Tee tunnistuspuhelu

Tekniset tiedot

- GSM: nelitaajuus EGSM 850/900/1800/1900 MHz
ETSI GSM Phase 2+ Standard yhteensopiva
- Syöttöteho:
Luokka 4 (2W @ 850/900 MHz)
Luokka 1 (1W @ 1800/1900 MHz)
- Lämpötila-alue: -20 °C ... +55 °C
- Paino: noin 220 grammaa
- Mitat: koteloineen 150 x 65 x 45 mm (leveys x pituus x korkeus)
- Käyttöjännite: 7 - 32 VDC
- Maksimi-ulostulovirta 6A
- Valmistaja: Arnon Oy, Hyllilänkatu 15, FI-33730 Tampere