

A10-5042-FI-202009

GSM-HÄLYTTIMEN KYTKENTÄOHJE

! HUOMIO!

Tämä ohje koskee GSM-hälyttimiä ABB-osilla varustetussa kuivurin ohjauskeskuksessa (käytössä vuodesta 2020 alkaen). Muissa malleissa sovelletaan ohjetta A10-5041.

1. Kytke hälytysyksikkö keskuksen liittimeen –X10.
2. Asenna SIM-kortti hälyttimeen. SIM-kortin PIN-koodikysely täytyy olla pois käytöstä ja kortilta pitää poistaa kaikki vanhat viestit.
3. Kytke kuivurikeskukseen virta päälle.
4. Lähetä hälyttimen SIM-korttiin viesti: **addalarmnumber=358xxxxxxxxx,S,***
Lisää numeroksi se, johon hälytykset halutaan lähetettävän. Numeroita voidaan lisätä useita.

Nyt laite on asetettu käyttövalmiiksi ja antaa hälytyksen ”KUIVURI HALYTYS” tekstiviestillä jos moottorisuoja on lauennut, taajuusmuuttaja hälyttää, pyörimisvahti hälyttää tai öljypolttimessa on häiriö. Laite myös ilmoittaa tekstiviestillä ”KUIVAUSTIETO” kun jäähdytysaika on kulunut loppuun automaattikäytöllä (erä valmis) tai kun jäähdytys alkaa.

Pohjassa olevasta kytkimestä voi valita, tuleeko kuivaustieto jäähdytyksen alkaessa (= 1) vai erän ollessa valmis (= 0).

Vianmääritys

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY
Virtanappi vilkkuu punaisena 2x sekunnissa	SIM-korttia ei ole asetettu.
GSM-valo vilkkuu vihreänä 2x sekunnissa	SIM-kortissa on PIN-koodikysely käytössä. Siirrä SIM-kortti matkapuhelimeesi ja ota PIN-koodikysely pois SIM-kortin asetuksista.
Virheviestit: "Wrong command, similar is:" "Incorrect parameters, please check the command and try again" "Parameter is out of limit!" "Commands file is corrupted!"	Ota yhteyttä laitteen valmistajaan.

Tekniset tiedot

- GSM: nelitaajuus GSM: nelitaajuus 850 / 900 / 1800 /1900 MHz
- Liitäntäteho: 230VAC 30mA, 12VDC 50mA lepotilassa (max. 410mA lähetystila ja akun lataus päällä)
- Akun käyttöikä: 2000 latausta 25°C käyttölämpötilassa 3 vuoden aikana
- Käyttölämpötila: -10 °C ... +50 °C , max suht. ilmakosteus 80%
- Paino 180 grammaa, mitat 25 x 120 x 70mm
- Valmistaja: Arnon Oy, Hyllilänkatu 15, FI-33730 Tampere