

Spiraalikuljettimen vetopäitä

Yhden spiraalin vetopää

Sisältää ylitäytön estimen. Käyntiä ohjaava tuntoelin sijoitetaan yleensä suoraan vetopään alapuolella.



Kolmen spiraalin yhdistetty vetopää rehu-vaa'an yläpuolella

Vetopään sisällä ylitäytön estin, joka pysäyttää spiraalit mikäli rehua alkaa kertyä vetopäähän. Spiraalien toimintaa ohjaa vaaka tai erillinen Dol 95 keskus



Neljän spiraalin yhdistetty vetopää

Tehokas ja siisti ratkaisu esim. liemiruokkijan täytössä. Ohjauskeskus voi käyttää yhtä tai useampaa spiraalia samanaikaisesti.



Paluuvetopää

Mahdollistaa sillojen sijoittamisen esim. rakennuksen päätyyn.

